

SECU4 Bags™

Manuel d'utilisation



*Votre meilleure protection
contre le vol et la perte*

(iPhone & iPad)

Made for

 iPhone  iPad

www.secu4.com

Garantie

ETENDUE DE LA GARANTIE

Sous réserve des dispositions légales, Secu4 au titre de la présente Garantie se limitent aux dispositions figurant ci-après : Secu4 garantit le présent produit matériel contre les vices de fabrication et de matière dans des conditions normales d'utilisation pour une période de DEUX (2) ANS à compter de la date d'achat au détail par l'acheteur. Si un vice du produit matériel apparaît et qu'une réclamation valable est reçue au cours de la Période de Garantie, Secu4 échangera le produit avec un produit neuf ou éventuellement un accessoire si le vice ne devait concerner qu'un accessoire du produit. Lorsqu'un produit ou un accessoire est échangé, il devient votre propriété et le produit ou accessoire échangé devient la propriété de Secu4. La garantie du produit échangé ne pourra pas dépasser la garantie initiale d'achat.

EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

La présente garantie limitée s'applique uniquement aux produits matériels fabriqués par ou pour le compte de Secu4 qui peuvent être identifiés par la marque, le nom commercial ou le logo Secu4 qui y est apposé. Les logiciels distribués par Secu4 sans ou sous le nom commercial Secu4 (y compris, de façon non limitative, les logiciels système) ne sont pas couverts par la présente garantie limitée. Nous vous prions de bien vouloir vous reporter au contrat de licence accompagnant le logiciel pour les détails de vos droits concernant son utilisation. Secu4 ne garantit pas que le fonctionnement du produit sera ininterrompu ou sans erreur. Secu4 n'est pas responsable des dommages provenant du non-respect des instructions d'utilisation du produit.

La présente garantie ne s'applique pas : (a) à tout dommage causé par l'utilisation avec des produits non-Secu4 (b) à tout dommage causé par accident, abus, mauvaise utilisation, inondation, incendie, tremblement de terre ou d'autres causes extérieures ; (c) à tout dommage causé par le fonctionnement du produit hors des utilisations permises ou prévues décrites par Secu4 ; (d) à tout dommage causé par toute intervention (y compris les mises à niveau et les extensions) effectuée par toute personne qui n'est pas un représentant de Secu4 ou un prestataire de services agréé Secu4 ; (e) à un produit ou une pièce qui a été modifié de telle manière à en altérer de manière significative la fonctionnalité ou les capacités sans l'autorisation écrite de Secu4 ; (f) aux pièces consommables, telles que les batteries, sauf si le dommage est dû à un vice de matière ou de fabrication ; ou (g) si tout numéro de série Secu4 a été enlevé ou rendu illisible.

DANS LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI, LA PRESENTE GARANTIE ET LES RECOURS ENONCES CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET SONT AU LIEU ET PLACE DE TOUTS AUTRES GARANTIES CONTRACTUELLES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT ECRITS OU VERBAUX, LEGAUX, EXPRES OU TACITES. DANS LA MESURE DE CE QUI EST PERMIS PAR LE DROIT APPLICABLE, SECU4 EXCLUT EXPRESSEMENT TOUTES GARANTIES TACITES, Y COMPRIS NOTAMMENT LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION, D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER ET LES GARANTIES DES VICES CACHES OU LATENTS. SI SECU4 N'EST PAS JURIDIQUEMENT AUTORISEE A REJETER TOUTE GARANTIE LEGALE OU TACITE, ALORS, DANS LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI, LESDITES GARANTIES SERONT LIMITEES A LA DUREE DE LA PRESENTE GARANTIE EXPRESSE ET A LA FOURNITURE D'UNE PRESTATION DE REPARATION OU DE REMPLACEMENT TELLE QUE DETERMINEE A LA SEULE DISCRETION DE SECU4. Aucun revendeur, agent ou salarié de Secu4 n'est habilité à modifier, proroger ou compléter la présente garantie.

A L'EXCEPTION DE CE QUI EST PREVU DANS LA PRESENTE GARANTIE ET DANS LA MESURE AUTORISEE PAR LA LOI, SECU4 N'EST PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DIRECT, SPECIFIQUE, ACCESSOIRE OU INDIRECT RESULTANT DE TOUTE PERTE MATERIEL, TOUTE PERTE DE REVENU, TOUTE PERTE ACTUELLE OU PREVISIBLE DE PROFITS (Y COMPRIS TOUTE PERTE DE PROFITS LIES A DES CONTRATS), TOUTE PERTE DE DISPONIBILITE FINANCIERE, TOUTE PERTE D'ECONOMIE PREVUE, TOUTE PERTE D'AFFAIRES, TOUTE PERTE D'OPPORTUNITES, TOUTE PERTE DE CLIENTELE, TOUTE PERTE DE REPUTATION, TOUTE PERTE, TOUT DOMMAGE, TOUT DOMMAGE INDIRECT OU CONSECUTIF, QUEL QU'IL SOIT, Y COMPRIS LE REMPLACEMENT D'EQUIPEMENT OU DE BIENS, TOUTS FRAIS DE RECUPERATION. LA PRESENTE LIMITATION NE S'APPLIQUE PAS AUX RECLAMATIONS EN CAS DE DECES OU DE BLESSURE.

COMMENT OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE ?

Nous vous prions de bien vouloir accéder et examiner les ressources d'assistance en ligne visées dans la documentation jointe au produit matériel avant de solliciter un service de garantie. Si le produit ne fonctionne toujours pas correctement après avoir utilisé ces ressources, nous vous prions de bien vouloir contacter les représentants SECU4 ou, le cas échéant, un prestataire de services agréé SECU4 dont vous trouverez les coordonnées en utilisant les informations fournies dans la documentation. Un représentant SECU4 ou le prestataire de services agréé SECU4 vous aidera à déterminer si votre produit requiert un service et, si c'est le cas, vous informera de la manière dont SECU4 vous fournira ce service. SECU4 ou ses prestataires de services agréés SECU4 vous fourniront un service de garantie sur les produits qui seront soumis ou présentés pour service pendant la période de garantie, dans la mesure permise par la loi. Vous pourrez être responsables des frais d'expédition et de transport si le produit ne peut pas bénéficier du service dans le pays dans lequel il se trouve. Conformément au droit applicable, SECU4 pourra vous demander de fournir une preuve d'achat et/ou de respecter des formalités d'enregistrement avant de recevoir un service de garantie.

FCC

Cet équipement a été testé conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. L'utilisation est sujet à ces deux conditions suivantes:

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles à l'homme, et
- (2) cet appareil doit pouvoir supporter n'importe quelle interférence, y compris des interférences qui pourraient créer des fonctionnements indésirables.

15.21 Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable pour la conformité peut exclure l'utilisation de l'équipement par l'utilisateur.

15.105 NOTE: Cet équipement a été testé et est conforme aux limites imposées à un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont fixées pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre l'énergie de radiofréquence et en cas d'installation et d'utilisation non conformes aux instructions, il peut occasionner des interférences nuisibles aux radiocommunications. Cependant, il est impossible de garantir qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet équipement est à l'origine d'interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Orienter différemment ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance qui sépare l'équipement du récepteur.
- Connecter l'équipement à une sortie d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Solliciter l'assistance du revendeur ou d'un technicien radio/télé expérimenté.

Table des Matières

Garantie.....	2
Introduction	3
Information de sécurité	3
Démarrage rapide.....	4
Symboles sur le SECU4Bags™	8
Icônes de l'application du téléphone	9
Contact.....	9
Déclaration de conformité.....	10

Introduction

Le SECU4Bags™ est un système d'alarme mobile permettant la protection de vos objets de valeur tels que porte-monnaie, valises, ordinateurs portables etc.

Le SECU4Bags™ fonctionne via une application téléchargée sur votre téléphone portable* équipé de la fonction Bluetooth®.

Information de sécurité

- ▶ Le niveau sonore maximal de l'alarme est supérieur à 100db. Ne mettez en aucun cas votre SECU4Bags™ trop proche de votre oreille. Vous risquez des dommages irréversibles à votre audition.
- ▶ Conformez-vous aux lois et aux restrictions locales de l'utilisation du SECU4Bags™. Par exemple dans les avions ou dans les hôpitaux.
- ▶ N'ouvrez sous aucun prétexte le boîtier du SECU4Bags™. Les batteries contenues peuvent causer des dommages importants à votre santé.
- ▶ Ne laissez pas les enfants en bas âges manipuler votre SECU4Bags™ sans votre surveillance.

* téléphone portable ou autre appareil électronique compatible avec votre SECU4Bags™

Quick start

1 Test de compatibilité et installation du logiciel

Testez la compatibilité de votre modèle de téléphone portable* en utilisant la connection sans fil à Internet.

NOTE: Où disponible, l'application dédiée peut être téléchargée depuis le store d'applications de votre marque de smartphone. Recherchez "SECU4Bags™"

NOTE: Si votre téléphone portable* ne possède pas de connection sans fil à Internet, passez au point 1.4.

1.1 Test de compatibilité par SMS (pour EUROPE)

- ▶ Envoyer un SMS depuis votre téléphone portable* avec le texte "BAGS" au +44 762 480 0482
- ▶ Ouvrez le lien pour recevoir le test de compatibilité.
- ▶ Si votre téléphone portable* est compatible, l'application GRATUITE se télécharge automatiquement par le biais de la connection sans fil Internet (les tarifs de votre opérateur sont applicables)

1.2 Test de compatibilité par INTERNET

- ▶ Ouvrez le navigateur Internet de votre téléphone portable*.
- ▶ Dans la barre d'adresse, entrez le lien suivant : <http://t.secu4.com>.
- ▶ Appuyez sur Envoyer/Entrée/Lien pour accéder à la page <http://t.secu4.com>.
- ▶ La page <http://t.secu4.com> va pouvoir tester la compatibilité de votre téléphone portable* avec votre SECU4Bags™.
- ▶ Votre SECU4Bags™ ne va pas fonctionner avec votre téléphone portable* si le message "Malheureusement votre téléphone mobile n'est pas compatible" apparaît à l'écran.
- ▶ Si votre téléphone portable* est compatible, l'application GRATUITE se télécharge automatiquement par via la connection sans fil Internet (les tarifs de votre opérateur sont applicables)
- ▶ L'application SECU4Bags™ va apparaître sous le menu des applications du téléphone portable*.
- ▶ Passez au point 2 (Mise en fonction de la carte)

* téléphone portable ou autre appareil électronique compatible avec votre SECU4Bags™

1.3 Test de compatibilité par scan de code QR Code (Quick Response Code)

- Si votre téléphone portable* a une application de scan vous pouvez tester la compatibilité à l'aide de l'image suivante. Le code contient le lien Internet





1.4 Test de compatibilité et installation via un ORDINATEUR




- Veuillez accédez en ligne à notre site internet www.secu4.com pour vérifier la compatibilité de votre téléphone portable* et télécharger l'application.
- Suivez les instructions du site internet.

2 Mise en fonction de votre SECU4Bags™

Première utilisation - IMPORTANT

- Chargez votre SECU4Bags™ sur votre ordinateur à l'aide du câble USB ou avec le chargeur de voyage USB (utilisez celui fourni avec votre téléphone portable ou achetez un séparément).
- Le voyant  clignote. Le temps de charge est d'environ 3 heures.
- Durant cette première période de charge, il est conseillé de ne pas débrancher votre SECU4Bags™ avant que le voyant  ne soit complètement éteint.

Activation de votre SECU4Bags™

- Appuyez le bouton  pendant 1 seconde.
- L'icône  s'allume.
- Pour éteindre le SECU4Bags™, gardez appuyé le bouton  pendant 3 à 5 secondes.

* téléphone portable ou autre appareil électronique compatible avec votre SECU4Bags™

3 Pairing (à la première connexion)





Sur votre SECU4Bags™

- ▶ Appuyez le bouton  de votre SECU4Bags™ pendant 1 seconde.
- ▶ L'icône  s'allume.

Sur votre iPhone ou iPad

- ▶ Activez la fonction Bluetooth® (Réglages -> Général).
- ▶ Recherchez un nouveau périphérique ou équipement Bluetooth® (SECU4Bags™).
- ▶ Sélectionnez le "SECU4Bags™" et entrez le code "0000".





4 Activation de la protection


- ▶ A chaque fois que vous allumez votre SECU4Bags™, l'application démarre automatiquement.
 - ▶ Appuyez sur l'écran d'accueil de l'application.
 - ▶ L'application recherche votre SECU4Bags™ via la technologie sans fil Bluetooth®.
- Note 1 : Le temps de recherche du SECU4Bags™ peut aller jusqu'à une minute
- Note 2 : Si le SECU4Bags™ n'est pas reconnu, veuillez vérifier qu'il est bien allumé et qu'il fonctionne.
- ▶ L'icône  sur votre SECU4Bags™ clignote.
 - ▶ Cliquez sur l'icône d'application "Start protection"  sur votre iPhone ou iPad.
 - ▶ L'icône  clignote sur votre SECU4Bags™.
 - ▶ La protection est active, l'icône "Protecting"  apparaît sur votre iPhone ou iPad.
 - ▶ Insérez votre SECU4Bags™ dans l'objet que vous voulez protéger et gardez votre iPhone ou iPad près de vous.

Remarques:


- Ne mettez pas votre iPhone ou iPad dans l'objet protégé.
- Evitez d'insérer votre SECU4Bags™ dans des objets métalliques ou très proche d'objets pouvant perturber le signal d'émission Bluetooth® (clé, aimant, etc.).

L'objet dans lequel vous avez inséré le SECU4Bags™ est maintenant protégé. Les paramètres de protection par défaut sont:

-  Zone de protection: moyen (env. 10 à 15 mètres, 33 to 50 pieds)
-  Délai d'alarme: 5 secondes
-  Niveau sonore de l'alarme sur le SECU4Bags™: niveau 3 (~80dB)
-  Alarme sur votre iPhone or iPad : sonnerie et vibration

Si votre objet protégé est en dehors de la zone de protection, votre iPhone ou iPad va sonner et/ou vibrer et une icône d'alarme  va s'afficher. Vous aurez alors quelques secondes pour réagir et de ramener l'objet dans la zone de protection. Après ce délai, votre SECU4Bags™ va entrer en mode alarme. Dans ce mode, votre SECU4Bags™ va sonner (si enclenché) et vous devez retourner l'objet dans la zone de protection pour arrêter l'alarme.

En cas de déclenchement inopiné de l'alarme quittez et désactivez l'alarme en cliquant sur l'icône d'alarme  sur votre iPhone ou iPad.


Vous pouvez éteindre votre SECU4Bags™ par le biais de votre iPhone ou iPad en cliquant sur l'icône .

Cliquez sur le bouton Home pour quitter l'application.

IMPORTANT!

1. Pour une performance optimale, éloignez votre SECU4Bags™ à plus de 20cm de votre iPhone ou iPad.
2. N'utilisez pas votre SECU4Bags™ lorsque la batterie est faible. L'efficacité est réduite et la fréquence de fausses alarmes augmente.
3. N'utilisez pas votre SECU4Bags™ dans les avions ou à d'autres places qui exigent que votre iPhone ou iPad doit être éteint.
4. Lors de surveillance de personnes, configurez la puissance de l'alarme sur minimum ou en alarme silencieuse.

Symboles sur votre SECU4Bags™









1. Bouton d'activation on/off

- ▶ Pressez 1 seconde sur ce bouton pour activer votre SECU4Bags™.
- ▶ Pressez 3 à 5 secondes pour l'éteindre.





2. Charge par le port USB

- ▶ Branchez le câble USB, livré avec votre SECU4Bags™, à un ordinateur ou à un chargeur de voyage. Rechargez les batteries jusqu'à extinction complète du témoin de la batterie.





3. Batteries

- ▶   (Clignotement rapide)
Niveau de batterie est bas! Rechargez dès que possible votre SECU4Bags™.
- ▶   (Clignotement lent) Votre SECU4Bags™ est en charge.
- ▶   (Pas de clignotement) Votre SECU4Bags™ est suffisamment chargé. Veuillez vous référer à l'icône de charge de la batterie SECU4Bags™ sur votre iPhone ou iPad pour visualiser le niveau de charge de votre SECU4Bags™. en temps réel




4. Protection/Alarme

- ▶   SECU4Bags™ est en mode de protection.
- ▶   SECU4Bags™ est en mode d'alarme.





5. Activation/Connexion



- ▶   SECU4Bags™ est enclenché.
- ▶   SECU4Bags™ est connecté à votre iPhone ou iPad.

Icônes de l'application

-  SECU4Bags™ est connecté. En cliquant sur l'icône, vous démarrez la protection.
-  L'objet est sous surveillance. En cliquant sur l'icône, vous interrompez la protection.
-  En cas d'alarme, vous êtes averti par cet icône. Vous pouvez arrêter l'alarme en cliquant sur cet icône lorsque l'objet protégé est à nouveau dans le périmètre de protection.

Icônes de paramétrages (cliquez sur les icônes pour modifier les différents paramètres possibles):

-  Distance de protection: proche, moyen, loin.
-  Délai d'activation de l'alarme sur le SECU4Bags™ après réception de l'alarme sur le téléphone portable*: 1 à 15 secondes.
-  Niveau sonore de l'alarme: 5 niveaux sont possibles.
-  Type d'alerte sur votre iPhone or iPad: sonnerie et vibreur ou vibreur seul.

Pour plus de détails sur comment connecter votre SECU4Bags™ cliquez sur l'icône  sur l'écran d'accueil pour visualiser la vidéo d'aide. Une fois que votre SECU4Bags™ connecté, cliquez sur l'icône  pour une aide rapide. Une vidéo de démonstration est également disponible sur www.secu4.com.

Contact

Pour de plus amples informations sur le SECU4Bags™ ou pour tous autres renseignements veuillez visiter notre site internet à l'adresse www.secu4.com.

Garantie

La période de la garantie peut varier en fonction où vous résidez. Par défaut, la période de la garantie est de deux ans à partir de la date d'achat.

Le SECU4Bags™ est une aide efficace contre le vol mais ne remplace pas entièrement votre vigilance

- Ne laissez pas vos baggages ou valeurs sans surveillance.
- Ne laissez pas vos valeurs à la vue de tous.
- N'oubliez pas d'éteindre votre SECU4Bags™ au check-in des aéroports ou tout autres lieux qui requièrent que votre téléphone mobile soit éteint.
- SECU4 décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des objets des utilisateurs du système SECU4Bags™.

Specifications techniques:

Format: 78 mm × 48 mm × 5.2 mm
(3" × 1 9/10" × 2/10")

Alimentation: accumulateur Li-Po 3.7V

Recharge: via le câble USB

Stand-by armé: jusqu'à 120 heures

Protocole de communication:

Bluetooth®

Puissance sonore : >100dB



DECLARATION OF CONFORMITY

Name and address of the manufacturer or his authorized representative established in the Community:

**SECU4
Technopôle 5
3960 Sierre
Switzerland**

Description of the equipment:

**SECU4Bags™
Personal mobile alarm system**

Reference to the Standards which have been applied:

EMC 89/336/EEC (Emissions and Immunity Compliance)

**IEC 61000-4-2 : 2006
Immunity for residential,
commercial and light industry
(ESD, Electrostatic discharge)**

**IEC 61000-6-3 : 2008
Emission for residential,
commercial and light industry
(radiated emission, conducted
emission)**

Reference to conformity:

**HEVS, Switzerland
Test report No Cos dated of
23th December 2008**

**I hereby certify that the SECU4Bags™, Personal mobile alarm system,
conforms to the requirements of the EMC Directive 89/336/EEC**



**Ralph Rimet
CEO SECU4
Dated 9th March 2011**