

SECU4 Bags™

Gebrauchsanweisung



*Ihr bester Schutz
gegen Diebstahl und Verlust*

[BlackBerry]

Made for

 iPhone  iPad

www.secu4.com

Garantie

UMFANG DER GARANTIE

Unter Vorbehalt der rechtlichen Verordnungen stützt sich Secu4, im Rahmen der vorliegenden Garantie, auf nachfolgende Verordnungen: Secu4 gewährleistet das vorliegende Materialprodukt gegen Fabrikations- und Materialfehler unter normalen Gebrauchsbedingungen während ZWEI (2) JAHRE ab dem Kaufdatum beim Verkäufer. Sollte ein Fehler des Materialproduktes auftreten und falls eine gültige Reklamation innerhalb der Garantiefrist an Secu4 gerichtet wird, so wird Secu4 das Produkt durch eine neues Produkt oder eventuell, falls der Fehler nur ein Zubehör des Produktes betrifft, durch ein Zubehör ersetzen. Wenn ein Produkt oder ein Zubehör ersetzt wird, so wird das neue Produkt Ihr Eigentum und das ersetzte Produkt oder Zubehör wird jenes von Secu4. Die Garantie des ersetzten Produktes kann die anfängliche Kaufgarantie nicht überschreiten.

AUSNAHMEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

Die vorliegende beschränkte Garantie betrifft nur Materialprodukte fabriziert von oder für Secu4, die durch Marke, Handelsname oder Logo von Secu4 identifiziert werden können. Die durch Secu4 verteilte Software, ohne oder unter dem Handelsname Secu4 (darin ebenfalls, in keiner einschränkender Weise, enthalten die Systemsoftware) sind durch die vorliegende beschränkte Garantie nicht gedeckt. Wir bitten Sie, sich über die Details Ihrer Rechte bezüglich des Gebrauchs an den der Software beigelegten Lizenzvertrag zu halten. Secu4 garantiert nicht, dass das Produkt ununterbrochen und ohne Fehler funktioniert. Secu4 ist nicht verantwortlich für Schäden aufgrund Nicht-Einhaltung der Gebrauchsanweisungen des Produktes.

Die vorliegende Garantie betrifft nicht: (a) aller Schaden verursacht durch den Gebrauch anderer nicht von Secu4 hergestellten Produkten; (b) aller Schaden verursacht durch Unfall, Missbrauch, schlechter Gebrauch, Überschwemmung, Feuer, Erdbeben oder andere auswärtige Ursachen; (c) aller Schaden verursacht durch den Betrieb des Produktes ausserhalb des erlaubten, vorgesehenen und von Secu4 beschriebenen Gebrauchs; (d) aller Schaden verursacht durch jegliche Art von Intervention (darin ebenfalls enthalten sind Anpassungen und Erweiterungen) vorgenommen durch jegliche nicht Secu4 repräsentierende oder von einer von Secu4 nicht als Leistungserbringer beauftragten Person; (e) ein Produkt oder Bestandteil, die so verändert wurden, dass die Funktionalität und die Fähigkeit ohne schriftliche Zustimmung von Secu4 in bedeutendem Masse beeinträchtigt wurden; (f) die verbrauchbaren Bestandteile, wie zum Beispiel die Batterien, ausser falls der Schaden aufgrund eines Material- oder Fabrikationsfehler entstanden ist; oder (g) Produkte oder Bestandteile deren Secu4-Seriennummern entfernt wurden oder unleserlich sind.

IM VOM GESETZE ERLAUBTEN MASSE IST DIE VORLIEGENDE GARANTIE UND DIE OBEN ERWÄHNTEN REKLAMATIONEN EXKLUSIV UND ERSETZEN ALLE ANDEREN VERTRAGLICHEN GARANTIE, REKLAMATIONEN UND BEDINGUNGEN, SEIEN SIE SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, RECHTLICH, AUSDRUECKLICH ODER STILL SCHWEIGENDER ART. IM RAHMEN DES VOM ANGEWENDETEN RECHT ERLAUBTEM, SCHLIESST SECU4 AUSDRUECKLICH ALLE STILL SCHWEIGENDEN GARANTIE AUS, EBENSO VOR ALLEM DIE VERMÄRTUNGSGARANTIE, DIE ANPASSUNGSGARANTIE FUER EINEN SPEZIELLEN GEBRAUCH UND DIE GARANTIE DER VERSTECKTEN ODER LATENTEN SCHADEN. FALLS ES SECU4 JURISTISCH NICHT ERLAUBT IST, ALLE RECHTLICHEN ODER STILL SCHWEIGENDEN GARANTIE ZU VERWERFEN, SO WERDEN DIE GENANNTEN GARANTIE, IM RAHMEN DES VOM GESETZE ERLAUBTEM, AUF DIE DAUER DER VORLIEGENDEN AUSDRUECKLICHEN GARANTIE UND AUF DIE, ALLEINE VON SEITEN VON SECU4 FESTGELEGTE, LIEFERUNG EINER REPARATIONS- ODER ERSATZLEISTUNG BESCHRAENKT. Kein einziger Einzelfall, Agent oder Angestellter von Secu4 ist befugt, die vorliegende Garantie zu ändern, zu verlängern oder zu vervollständigen.

MIT AUSNAHME DES IN DER VORLIEGENDEN GARANTIE VORGESEHENEM UND IM VOM GESETZE ERLAUBTEN RAHMEN IST SECU4 NICHT VERANTWORTLICH FUER ALLEN DIREKTEN, SPEZIFISCHEN, ZWEITRANGIGEN ODER INDIKTEKTEN SCHADEN, DER ENTSTANDEN IST DURCH ALLER MATERIELLE VERLUST, ALLER EINKOMMENSVERLUST, ALLER AKTUELLER ODER VORHERSEHBARER GEWINNVERLUST (DARIN ENTHALTEN AUCH ALLER GEWINNVERLUST IM ZUSAMMENHANG MIT VERTRÄGEN), ALLER VERLUST DER FINANZIELLEN VERFUEGBARKEIT, ALLER VERLUST EINER VORGESEHENEN ERSPARNIS, ALLER GESCHAFTSVERLUST, ALLER VERLUST VON GELEGENHEITEN, ALLER KUNDSCHAFTSVERLUST, ALLER ANSEHENSVERLUST, ALLER VERLUST, ALLER SCHADEN, ODER ALLER INDIKTEKTEN UND DARAUSS RESULTIERENDEN VERLUST ODER SCHADEN, WELCHE ES AUCH IMMER SIND, DARIN ENTHALTEN AUCH DER ERSATZ VON ZUBEHOER ODER VON GUT, ALLE WIEDERVERWERBUNGSKOSTEN. DIE VORLIEGENDE EINSCHRAENKUNG BETRIFFT NICHT REKLAMATIONEN IM TODESFALLE ODER BEI VERLETZUNGEN.

ERHALT EINES GARANTIESERVICES

Wir bitten Sie, sich zuerst an die Online-Hilfsdienste, auf welche die dem Materialprodukt angefügte Dokumentation hinweist, zu wenden bevor Sie ein Garantieservice beanspruchen. Falls das Produkt dann immer noch nicht korrekt funktioniert, nachdem Sie diese Hilfsdienste angewendet haben, bitten wir Sie, die Vertreter von Secu4 oder, gegebenenfalls, ein von Secu4 beauftragten Leistungserbringer, dessen Angaben Sie anhand der in der Dokumentation vorhandenen Informationen finden, zu kontaktieren. Ein Vertreter von SECUC4 oder ein von SECUC4 beauftragter Leistungserbringer wird Ihnen helfen zu bestimmen, ob Ihr Produkt einen Service benötigt und, ist dies der Fall, wird Sie über die Art der Leistungserbringung von SECUC4 informieren. SECUC4 und die von ihr beauftragten Leistungserbringer werden Ihnen einen Garantieservice auf jene Produkte liefern, die einem Service innerhalb der Garantiedauer, im Rahmen des vom Gesetze Erlaubten, unterliegen. Sie können verantwortlich für Liefer- und Transportkosten werden, falls das Produkt nicht vom Service desjenigen Landes gedeckt ist, in dem es sich befindet. Konform dem anzuwendenden Recht, wird Sie SECUC4 auffordern können, einen Kaufbeleg zu liefern und/oder Eintragungsformalitäten zu respektieren bevor Sie in den Genuss eines Garantieservices kommen.

FCC

Dieses Gerät erfüllt die in Abschnitt 15 festgelegten FCC-Regeln. Die Handhabung ist zwei Bedingungen unterlegen :

- (1) dieses Gerät sollte keine schädliche Störungen verursachen, und
- (2) dieses Gerät muss irgendetwelchen Störungen aushalten, einschliesslich Störungen, die unerwünschte Operationen verursachen könnten.

15.21 Änderungen, die nicht ausdrücklich von der verantwortlichen Partei gebilligt sind, können die Berechtigung des Benutzers für die Anwendung des Gerätes ungültig machen.

15.105 NOTE: Dieses Gerät erfüllt die in Abschnitt 15 der FCC-Regeln festgelegten Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B und wurde entsprechenden Tests unterzogen. Diese Grenzwerte bieten angemessenen Schutz gegen Funkstörungen beim Betrieb des Gerätes in Wohnumgebungen. Von diesem Gerät wird Hochfrequenzenergie erzeugt, verwendet und eventuell ausgestrahlt. Erfolgen Installation und Betrieb nicht gemäß den Anweisungen, können störende Interferenzen mit dem Funkverkehr verursacht werden. Allerdings wird nicht gewährleistet, dass es bei einzelnen Installationen keine Interferenzen geben wird. Wenn dieses Gerät Störungen beim Radio- oder TV-Empfang verursacht (feststellbar durch Ein- und Ausschalten des Geräts), sollte der Benutzer versuchen, die Störungen zu beheben, indem er eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergreift:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder neu positionieren
- Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger erhöhen
- Gerät und Empfänger an unterschiedliche Steckdosen(leisten) anschließen
- Den Fachhändler oder einen erfahrenen TV-/Radiotechniker konsultieren

Inhaltsverzeichnis

Garantie.....	2
Einführung.....	3
Sicherheitshinweise.....	3
Schnellstart	4
Symbole auf dem SECU4Bags™.....	8
Anwendungssymbole des Telefons	9
Kontakt.....	9
Konformitätserklärung	10

Einführung

SECU4Bags™ ist ein mobiles Alarmsystem. Es erlaubt Ihnen, Ihre Wertsachen wie Briefetaschen, Reisekoffer, Laptops usw. zu schützen.

SECU4Bags™ funktioniert mittels einer auf Ihr mit Bluetooth® ausgestattetes Mobiltelefon* heruntergeladenen Anwendung.

Sicherheitshinweise

- ▶ Die Maximallautstärke des Alarms ist höher als 100db. Nähern Sie Ihren SECU4Bags™ auf keinem Fall zu stark Ihren Ohren. Sie riskieren irreversible Hörschäden.
- ▶ Richten Sie sich bei Gebrauch von Ihrem SECU4Bags™ an die lokalen Gesetze und Restriktionen. Zum Beispiel in Flugzeugen oder in Spitälern.
- ▶ Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse von Ihrem SECU4Bags™. Die darin enthaltenen Batterien können gravierende gesundheitliche Schäden verursachen.
- ▶ Lassen Sie Kleinkinder ohne Ihre Aufsicht nicht alleine mit Ihrem SECU4Bags™.

* Mobiltelefon oder jedes andere Gerät, dass mit Ihrem SECU4Bags™ kompatibel ist.

Schnellstart

1 Überprüfen der Kompatibilität und Installation der Software

Überprüfen Sie die Kompatibilität Ihres Mobiltelefons*, indem Sie dessen mobilen Internetzugang benutzen.

NOTE: Falls verfügbar, kann die geeignete Anwendung vom Application-Store Ihres Smartphones heruntergeladen werden. Suchen Sie nach dem Begriff "SECU4Bags™"

NOTE: Falls Ihr Mobiltelefon* keinen Internetzugang hat, fahren Sie beim Punkt 1.4 weiter.

1.1 Überprüfen der Kompatibilität mit einer SMS (EU)

- ▶ Senden Sie mit Ihrem Mobiltelefon* eine SMS mit dem Kennwort "BAGS" an die Nummer +44 762 480 0482.
- ▶ Öffnen Sie den erhaltenen Link um die Kompatibilität zu überprüfen.
- ▶ IST Ihr Mobiltelefon* kompatibel, wird die Anwendung über Ihren mobilen Internetzugang direkt auf Ihr Mobiltelefon* geladen (lokale Datenübertragungspreise sind anwendbar).

1.2 Überprüfen der Kompatibilität über mobilen Internetzugang

- ▶ Öffnen Sie den Internet Browser auf Ihrem Mobiltelefon*.
- ▶ Geben Sie folgende Adresse ein : <http://t.secu4.com>.
- ▶ Drücken Sie auf Send/Enter/Get Link, um auf die Webseite <http://t.secu4.com> zu gelangen.
- ▶ Die Webseite <http://t.secu4.com> wird die Kompatibilität Ihres Mobiltelefon* für Ihren SECU4Bags™ überprüfen.
- ▶ Ihr SECU4Bags™ ist NICHT mit Ihrem Mobiltelefon* kompatibel wenn der Bildschirm den folgenden Text anzeigt: "Leider ist Ihr Mobiltelefon nicht kompatibel".
- ▶ IST Ihr Mobiltelefon* kompatibel, wird die speziell für Ihr Mobiltelefon* angepasste Anwendung heruntergeladen und installiert. (lokale Datenübertragungspreise sind anwendbar).
- ▶ Die SECU4Bags™ Anwendung / Software wird auf Ihrem Mobiltelefon* unter der Rubrik Programme angezeigt.
- ▶ Folgen Sie Punkt 2 (Einstellungen Ihres SECU4Bags™).

* Mobiltelefon oder jedes andere Gerät, dass mit Ihrem SECU4Bags™ kompatibel ist.

1.3 Überprüfen der Kompatibilität mit dem QR (Quick Response) CODE scan

- Besitzt Ihr Mobiltelefon* eine QRCode Scanner Anwendung, können Sie auch den folgenden Code einscannen. Der Code enthält den Internet-Link.





1.4 Kompatibilitätstest und Installation mit einem COMPUTER




- Öffnen Sie an Ihrem PC oder Notebook die Webseite www.secu4.com um die Kompatibilität Ihres Mobiltelefon* zu überprüfen und um die Anwendung herunterzuladen.
- Folgen Sie den Anweisungen auf der Webseite.

2 Einstellungen Ihres SECU4Bags™

Erste Nutzung - WICHTIG

- Laden Sie Ihren SECU4Bags™ über das USB-Kabel direkt an Ihrem Computer oder mit Hilfe des Netzgerätes (optional erhältlich) auf.
- Das Lichtsignal neben dem Symbol  blinkt. Die Aufladezeit beträgt ungefähr 3 Stunden.
- Während dieser ersten Aufladephase ist es empfohlen, Ihren SECU4Bags™ nicht von der Aufladung zu trennen, bevor das blinkende Symbol  erlischt.

Aktivierung Ihres SECU4Bags™

- Drücken Sie den on/off Knopf  für 1 Sekunde.
- Das Symbol  erscheint.
- Um Ihren SECU4Bags™ auszuschalten, halten Sie den on/off Knopf  während 3 bis 5 Sekunden gedrückt..

* Mobiltelefon oder jedes andere Gerät, dass mit Ihrem SECU4Bags™ kompatibel ist.

3 Aktivierung der Schutzfunktion

Auf Ihrem SECU4Bags™

- ▶ Drücken Sie auf Ihrem SECU4Bags™ den on/off Knopf  für 1 Sekunde.
- ▶ Das Symbol  erscheint.

Auf Ihrem Mobiltelefon*

- ▶ Öffnen Sie Anwendung "SECU4Bags™". Akzeptieren Sie die Bluetooth® Aufforderung.

Bemerkung 1: Ist Ihr Bluetooth® schon eingeschaltet, wird keine Bluetooth® Aufforderung erscheinen.

Bemerkung 2: Falls Sie Probleme begegnen, wenden Sie sich an die Gebrauchsanweisung Ihres Mobiltelefons* oder sehen Sie auf der SECU4 webseite www.secu4.com nach.





- ▶ Klicken Sie auf die Begrüssungsseite der Anwendung.
- ▶ Die Anwendung sucht nach Ihrem SECU4Bags™ über die drahtlose Bluetooth® Technologie.
- ▶ Wählen Sie "SECU4Bags™" und geben Sie den Code "0000" ein.

Bemerkung 1: Die Suchzeit zu Ihrem SECU4Bags™ kann bis zu 1 Minute dauern

Bemerkung 2: Wenn Ihr SECU4Bags™ nicht erkannt wird, überprüfen Sie, ob Ihr SECU4Bags™ eingeschaltet ist und richtig funktioniert.

Bemerkung 3: Sind mehrere SECU4Bags™ auf einem engen Raum geortet, vergewissern Sie sich, dass kein anderer SECU4Bags™ gleichzeitig eingeschaltet ist.

Bemerkung 4: Sie brauchen den SECU4Bags™ nur einmal mit Ihrem Mobiltelefon* zu paaren.





- ▶ Das Symbol  auf Ihrem SECU4Bags™ blinkt.
- ▶ Klicken Sie auf das Symbol "Start protection"  auf Ihrem Mobiltelefon*.
- ▶ Das Symbol  blinkt auf Ihrem SECU4Bags™.
- ▶ Der Schutzmodus ist aktiviert und das Bild  erscheint auf Ihrem Mobiltelefon*.
- ▶ Fügen Sie den SECU4Bags™ in das Objekt ein, das Sie schützen wollen und halten Sie Ihr Mobiltelefon* in Ihrer Nähe.


Bemerkungen:


- Legen Sie Ihren Mobiltelefon* nicht in das geschützte Objekt.
- Vermeiden Sie, Ihren SECU4Bags™ in metallische Objekte oder ähnliche Gegenstände (Schlüssel, Magnet etc.) zu legen, die das Bluetooth®-Sendesignal stören könnten.

* Mobiltelefon oder jedes andere Gerät, dass mit Ihrem SECU4Bags™ kompatibel ist.

Das Objekt, in das Sie Ihr SECU4Bags™ eingeführt haben, ist nun geschützt. Die voreingestellten Schutzparameter sind:

-  Schutzzone: Distanz = mittel (ungefähr 10 bis 15 Meter)
-  Alarmverzögerung: 5 Sekunden
-  Lautstärke des Alarms auf Ihrem SECU4Bags™: 3 (~80dB)
-  Alarm auf dem Mobiltelefon*: Klingelton und Vibration

Wenn Ihr geschütztes Objekt ausserhalb der Schutzzone bewegt wird, fängt Ihr Mobiltelefon* an zu klingeln und/oder zu vibrieren und zeigt ein Alarmsymbol auf dem Bildschirm  an. Sie haben nun einige Sekunden Zeit, zu reagieren und in die Schutzzone zurückzukehren. Nach dieser Frist und wenn aktiviert, geht Ihr SECU4Bags™ in den Alarmmodus um das Objekt zu schützen.

Falls der Alarm irrtümlicherweise ausgelöst wird, können Sie ihn ausschalten, indem Sie auf das Symbol  auf Ihrem Mobiltelefon* klicken, sobald Sie wieder in der Schutzzone sind.

Fall der Alarm Ihres SECU4Bags™ ausgelöst wird, wird er von selbst ausschalten, wenn Sie in die Schutzzone zurückkehren.


Schalten Sie Ihren SECU4Bags™ über Ihr Mobiltelefon* aus, indem Sie auf das Symbol  klicken. Ihr SECU4Bags™ schalten von selbst aus.

WICHTIG!

1. Für eine optimale Leistung sollten Sie Ihren SECU4Bags™ mehr als 20cm von Ihrem Mobiltelefon* fernhalten.
2. Benützen Sie Ihren SECU4Bags™ nicht, wenn die Batterie entladen ist. Seine Effizienz vermindert sich und die Fehlalarme häufen sich.
3. Verwenden Sie Ihren SECU4Bags™ nicht in Flugzeugen oder an anderen Orten, an denen Ihr Mobiltelefon* ausgeschaltet sein muss.
4. Im Fall von Personenüberwachungen konfigurieren Sie die Lautstärke auf ein Minimum oder auf lautlosen Alarm.

* Mobiltelefon oder jedes andere Gerät, dass mit Ihrem SECU4Bags™ kompatibel ist.

Symbole auf Ihrem SECU4Bags™






1. Aktivierungsknopf on/off

- ▶ Drücken Sie diesen Knopf 1 Sekunde um den SECU4Bags™ zu aktivieren.
- ▶ Drücken Sie diesen Knopf 3 bis 5 Sekunden um ihn auszuschalten.



2. USB-Ladebuchse

- ▶ Schliessen Sie das mit Ihrem SECU4Bags™ gelieferte USB-Kabel an einen Computer oder an ein Netzgerät. Laden Sie die Batterien bis das Batteriesymbol erlischt.


3. Batterien

- ▶  (Schnelles Blinken). Das Ladeniveau der Batterie ist niedrig. Laden Sie Ihren SECU4Bags™ sobald als möglich auf.
- ▶  (Langsames Blinken). Ihr SECU4Bags™ wird aufgeladen.
- ▶  (Kein Licht) Ihr SECU4Bags™ ist vollständig geladen. Über das Batteriesymbol auf Ihrem Mobiltelefon* können Sie den Ladezustand von Ihrem SECU4Bags™ kontrollieren.

4. Schutz / Alarm




- ▶  Ihr SECU4Bags™ ist im Schutzmodus.
- ▶  Ihr SECU4Bags™ ist im Alarmmodus.

5. Aktivierung / Verbindung





- ▶  Ihr SECU4Bags™ ist aktiviert.
- ▶  Ihr SECU4Bags™ ist mit Ihrem Mobiltelefon* verbunden.



* Mobiltelefon oder jedes andere Gerät, dass mit Ihrem SECU4Bags™ kompatibel ist.

Anwendungssymbole

-  Ihr SECU4Bags™ ist verbunden. Klicken Sie auf dieses Symbol um den Schutz zu starten.
-  Das Objekt ist geschützt. Klicken Sie auf dieses Symbol um den Schutz stoppen.
-  Im Alarmfall warnt Sie dieses Symbol. Sie können den Alarm beenden, indem Sie dieses Symbol drücken, wenn sich das Schutzobjekt wieder im Schutzperimeter befindet.

Einstellungssymbole (klicken Sie auf die Symbole, um die unterschiedlichen Parameter einzustellen):

-  Schutzdistanz: nah, mittel, weit.
-  Alarmauslösung auf Ihrem SECU4Bags™ nach der Alarmauslösung auf dem Mobiltelefon*: 1 bis 15 Sek.
-  Alarmlautstärke auf Ihrem SECU4Bags™: 5 mögliche Stufen.
-  Alarmtyp auf Ihrem Mobiltelefon*: Klingelton und Vibration oder nur Vibration.

Für mehr Details über den SECU4Bags™, klicken Sie auf das Symbol  auf der Begrüßungsseite und sehen Sie sich das Hilfsvideo an. Sobald der SECU4Bags™ verbunden ist, klicken Sie auf das Symbol  für eine Schnellhilfe.

Ein Anschauungsvideo ist ebenfalls verfügbar unter www.secu4.com.

Kontakt

Für ausführlichere Informationen über SECU4Bags™ oder für alle weiteren Auskünfte besuchen Sie unsere Homepage www.secu4.com.

Garantie

Die Garantieperiode ist abhängig vom Ort, wo Sie leben. Anderenfalls beträgt die Garantieperiode zwei Jahre nach dem Kaufdatum.

Der SECU4Bags™ ist eine effiziente Hilfe gegen Diebstahl, aber er ersetzt Ihre Vorsicht nicht vollständig

- Lassen Sie Ihr Gepäck oder Ihre Wertsachen nicht ohne Aufsicht.
- Bewahren Sie Ihre Wertsachen nicht für jedermann sichtbar auf.
- Vergessen Sie nicht, Ihren SECU4Bags™ am check-in der Flughäfen oder anderen Orten, in denen Ihr Mobiltelefon ausgeschaltet sein muss, abzuschalten.
- Secu4 übernimmt keinerlei Haftung bei Verlust oder Raub von Objekten, die mit Ihrem SECU4Bags™ geschützt werden..

Technische Angaben:

Format: 78 mm × 48 mm × 5.2 mm
(3" × 1 9/10" × 2 1/10")

Spannungsversorgung: Li-Po 3.7V Akku

Aufladung: via USB-Kabel

Stand-by-Zeit: bis zu 120 Stunden

Kommunikationsprotokoll: Bluetooth®

Lautstärke: >100dB

* Mobiltelefon oder jedes andere Gerät, dass mit Ihrem SECU4Bags™ kompatibel ist.



DECLARATION OF CONFORMITY

Name and address of the manufacturer or his authorized representative established in the Community:

SECU4
Technopôle 5
3960 Sierre
Switzerland

Description of the equipment:

SECU4Bags™
Personal mobile alarm system

Reference to the Standards which have been applied:

EMC 89/336/EEC (Emissions and Immunity Compliance)

IEC 61000-4-2 : 2006
Immunity for residential, commercial and light industry (ESD, Electrostatic discharge)

IEC 61000-6-3 : 2008
Emission for residential, commercial and light industry (radiated emission, conducted emission)

Reference to conformity:

HEVS, Switzerland
Test report No Cos dated of
23th December 2008

I hereby certify that the SECU4Bags™, Personal mobile alarm system, conforms to the requirements of the EMC Directive 89/336/EEC

A stylized signature in blue ink, consisting of a large, sweeping 'R' followed by several horizontal strokes.

Ralph Rimet
CEO SECU4
Dated 9th March 2011